

#### LECTEUR CD / MP3 / USB LTS.CDPRO

# Manuel d'utilisation







# **TABLE DES MATIÈRES**

1. Consignes de sécurité	Page 3
2. Description	Page 3
3. Spécifications	Page 4
4. Panneau avant	Page 4
5. Panneau arrière	Page 5



# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'installation de l'appareil :

- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à un environnement humide sous peine de choc électrique ou de feu.
- N'utiliser l'appareil qu'avec le voltage requis. Un voltage trop élevé pourrait entraîner un choc électrique ou la détérioration de l'appareil.
- Ne pas couper, endommager ou modifier le cordon d'alimentation. Ne pas le laisser à proximité d'un radiateur ou toute autre source de chaleur.
- Toujours installer l'appareil dans un endroit stable où il ne risque pas de tomber ou même bouger.
- Ne jamais brancher l'alimentation les mains mouillées
- Ne pas bloquer la sortie de ventilation

Lors de l'utilisation de l'appareil :

En cas de constat des anomalies suivantes, arrêter immédiatement l'appareil :

- Fumée ou odeur suspecte venant de l'appareil
- Si de l'eau ou un objet métallique rentre dans l'appareil
- Chute de l'appareil
- Dommage du cordon d'alimentation
- Dysfonctionnement

#### 2. DESCRIPTION

Ce lecteur CD/ USB / MP3 1U dispose, en face avant, d'un chargeur de disque intégré de type «slot» anti chocs. Un large et complet écran LCD informe l'utilisateur de l'état de lecture en cours.

Le CDPRO embarque toutes les fonctions utiles pour une utilisation professionnelle :

- Pause automatique
- Lecture simple ou continue
- Molette de pitch +/- 12 avec retour à zéro par pression de la molette
- Prise USB et sélecteur USB / CD en face avant
- Fonction complète loop
- · Accès direct aux 10 premiers morceaux grâce à la molette
- Touche de sélection de programmation


En face arrière, le CDPRO dispose d'une sortie stéréo symétrique sur XLR avec réglage de niveau du canal ou RCA, une sortie casque avec volume réglable et un connecteur d'alimentation de type SCHUKO. Ce lecteur lit les formats CD / CD-R / MP3. La télécommande IR (en option) commande les fonctions du CDPRO.



### 3. SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 KHz
Distorsion	< 0.01%
S/N	96 dB
Échantillonnage	44.1 kHz
Sortie audio	XLR symétrique 200 mV et RCA 200 mV
Sortie casque	Jack 6.35 stéréo 200 mV
Plage dynamique	<98 dB
Alimentation	AC 100 ~ 240V - 50 / 60 Hz
Consommation	9 - 16W
Dimensions	(19" x 1U) 483 x 250 x 44.5 mm
Poids	3.90 kg

#### 4. PANNEAU AVANT



- 1. Interrupteur d'alimentation : Le voyant rouge indique que l'appareil est en marche.
- 2. Touche eject : Pour charger ou éjecter un CD
- 3. Touche CUE : Pour enregistrer la piste en cours comme point de départ de la prochaine recherche
- 4. Play / pause
- 5. Touche retour
- 6. Touche avance rapide
- 7. Touche de sélection de piste
- 8. Télécommande : Récepteur infrarouge
- 9. Interrupteur pour passer de la fonction CD à USB
- 10. Touche de répétition
- 11. Mode simple / continue
- 12. Touche time: Pour choisir le mode time
- 13. Touche IN : Pour caler le départ de la boucle
- 14. Touche OUT: Pour caler la fin de la boucle
- 15. Pour lancer la dernière boucle programmée
- 16. Touche de contrôle de la vitesse
- 17 & 18. Contrôle du volume
- 19. Contrôle de la vitesse
- 20. Port USB
- 21. Écran LCD



# 5. PANNEAU ARRIÈRE



- 1. Prise d'alimentation
- 2 & 3. Sorties symétriques : Sortie audio XLR
- 4. & 5. Touches de réglage du niveau de sortie
- 6. Sortie jack analogique
- 7. Prise casque jack 6.35mm
- 8. Contrôle de volume du casque

# LINEARSOUND

